

Передатчики NaviTrack®



Дистанционный передатчик

- Может подсоединяться к прочистному тросу или к промывочному шлангу гидродинамической машины для обнаружения дистанционного передатчика в трубопроводе.
- Мигающий светодиод указывает включенный режим передачи зонда.
- Отвечает требованиям FCC, класс B, и EN 55022, класс B.

Информация для заказа

№ по каталогу	Описание	Вес	
		фунт	кг
16728	Дистанционный передатчик, 512 – AAA	0.4	0,18
19263	Переходник для 5/8" и 3/4" (16 мм и 20 мм) спиралей для машин барабанного типа	–	–
19268	Переходник для 7/8" (22 мм) секционных и 1/2" (12 мм) спиралей для машин барабанного типа	–	–
19273	Переходник для 5/8" (16 мм) секционных и 3/8" (10 мм) спиралей для машин барабанного типа	–	–
19258	Переходник для 1 1/4" (32 мм) секционной спирали	–	–



Плавающий передатчик

- Идеально подходит для обнаружения сточных коллекторов.
- Сигнал 512 Гц.
- Вспыхивающий светодиод указывает включенный режим передачи зонда.
- Смываемый.
- Питание от аккумулятора.
- Отвечает требованиям FCC, класс B, и EN 55022, класс B.

Информация для заказа

№ по каталогу	Описание	Вес	
		фунт	кг
19793	Плавающие зонды (2), плюс дополнительный аккумулятор	0.4	0,18



Передатчик SeeSnake Flexmitter®

- Благодаря SeeSnake Flexmitter с частотой 512 Гц, можно определить положение видеокамеры в магистрали (теперь в стандартной комплектации со всеми барабанами SeeSnake: Mini-SeeSnake, SeeSnake Standard и SeeSnake Self-Leveling).
- Если ваша видеокамера SeeSnake не оснащена передатчиком, то ее можно модернизировать с использованием передатчика Flexmitter.
- Отвечает требованиям FCC, класс A, и EN 55022, класс B.

Информация для заказа

№ по каталогу	Описание	Вес	
		фунт	кг
15323	Встроенный передатчик SeeSnake Flexmitter	0.62	0,28
15828	Mini-SeeSnake Flexmitter	1	0,45